

Giogo a Magneti Permanenti a snodo

MAT2

Il MAT2 è ideale per l'esecuzione di ispezioni con particelle magnetiche quando l'utilizzo di gioghi elettromagnetici è poco pratico o non possibile per motivazioni di sicurezza.

Le espansioni polari sono incernierate sull'impugnatura e ruotano su loro stesse.

I magneti sono realizzati in Neoflux, materiale che offre la più alta densità di induzione magnetica per unità di volume commercialmente disponibile sul mercato.

Lunghezza impugnatura: 190mm

Altezza: 165mm

Diametro poli: 25mm

Materiale magneti: Neoflux

Peso: 1,5kg

Forza di sollevamento: >18kg

