

Durometro Brinell portatile

Model 134 a catena – Originale Foundrax

FOUNDRA^X

Durometri Brinell per aziende
che esigono precisione di
misura, affidabilità e certezza
dei risultati

Il durometro portatile Brinell HBW 10/3000 Model 134, versione a catena, consente l'esecuzione precisa dell'impronta della prova Brinell su pezzi a geometria cilindrica qualora non sia possibile utilizzare i durometri da postazione fissa, in qualsiasi posizione del pezzo. Il supporto a catena è adatto all'utilizzo su pezzi con diametro superiore a 200mm



Questo strumento, prodotto in Inghilterra da Foundrax, è realizzato secondo i più elevati standard qualitativi.

L'elevata qualità della testa di misura consente di mantenere un'elevata precisione e affidabilità di misura nel tempo.

Conforme alle normative: ASTM E110, ASTM E10, ISO 6506.

Complesso di fornitura:

- Testa d'esame da 3.000 kg
- Supporto per catena
- **Certificato ufficiale UKAS**

Catena da ordinare separatamente - Nota: la catena deve essere lunga almeno quanto la circonferenza del tubo su cui eseguire la prova di durezza più 0,5 mt.

ROBUSTA PRECISIONE

Accuratezza da laboratorio anche in
ambiente di produzione pesante

