

Durometro Brinell portatile 10/3000

Model 134 – Originale Foundrax

FOUND RAX

Durometri Brinell per aziende
 che esigono precisione di
 misura, affidabilità e certezza
 dei risultati

Il durometro portatile Brinell HBW10/3000 Model 134 consente l'esecuzione precisa dell'impronta della prova Brinell qualora non sia possibile utilizzare i durometri da postazione fissa.

Questo strumento, prodotto in Inghilterra da Foundrax, è realizzato secondo i più elevati standard qualitativi.

L'elevata qualità della testa di misura consente di mantenere un'elevata precisione e affidabilità di misura nel tempo.

Conforme alle normative: ASTM E110, ASTM E10, ISO 6506.

Può essere usato come strumento portatile o come strumento da banco.

Testa d'esame con applicazione carico 29.420N (3.000 kg) su sfera in carburo di tungsteno da 10mm a mezzo leva idraulica. Accuratezza dello 0,5%. Indicazione del carico in entrambe le direzioni (fronte e retro).

Complesso di fornitura:

- Testa d'esame da 3.000 kg (peso 4,5 kg)
- Basetta standard: corsa utile 340 mm, sbraccio 100 mm (peso 9,5 kg)
- Incudini: piana, bombata ed a V
- **Certificato ufficiale UKAS**



ROBUSTA PRECISIONE

Accuratezza da laboratorio anche in ambiente di produzione pesante

