



MARKAL®
THE MARK OF WORK™

QUIK STIK® ALL PURPOSE

Vernice solida ad asciugatura rapida in portapastelli con rotellina

Quik Stik® All Purpose è uno stick di vernice solida dalla marcatura morbida che si asciuga rapidamente e lascia marcature ben delineate e permanenti sulla maggior parte delle superfici. Il robusto design in plastica con rotellina previene la rottura. Mani, abbigliamento e cassette degli attrezzi sempre pulite con il marcatore a vernice solida con rotellina più grande del settore.



- Marcature con vernici particolarmente vivaci ad asciugatura rapida in appena 5/7 minuti
- 20% di vernice in più rispetto ad altri marchi, più marcature a pari prezzo
- Marca praticamente su tutte le superfici: bagnate, lisce, ruvide o calde
- NUOVO tappo a clip facile da usare per tenerlo facilmente in tasca. Ermetico, garantisce la freschezza e la pulizia dello stick ad ogni utilizzo
- Vernice resistente ad agenti atmosferici e raggi UV per offrire la massima durata
- Il marcatore a vernice solida avanza e si ritrae a seconda di come viene girata l'apposita manopola
- Intervallo di temperatura: da -18 °C a 200 °C

TEMPILSTIK®

Indicatore della temperatura superficiale rapido e preciso



Da oltre 80 anni, Tempilstik® fornisce precisione, fiducia e conformità ed è lo stick per l'indicazione della temperatura originale, con la migliore combinazione di precisione e praticità per la misurazione della temperatura superficiale. Progettato specificatamente per l'indicazione precisa della temperatura in applicazioni di preriscaldamento, interpass post-saldatura, Tempilstik® è la prima scelta del settore per l'uso nei lavori più critici. Nota: il colore dei Tempilstik® non svolge alcuna funzione, poiché il segnale della temperatura consiste nella fusione. Il colore dell'indicatore è soggetto a cambiamento senza preavviso.

- 116 temperature disponibili da 38 °C (100 °F) a 1093 °C (2000 °F)
- Lo stick si scioglie istantaneamente alla temperatura prevista per ispezioni visive semplici e immediate
- Senza calibrazione con affidabilità del 100%
- Precisione di +/-1 % Fahrenheit e +/- 3% Celsius
- Conforme con i requisiti di temperatura di preriscaldamento AWS D1.1, Codice ASME Sez. I, III, e VIII, ANSI/ASME Codice B31.1 e B31.3.
- Numero di parte, temperatura e codice lotto stampati sull'intera lunghezza dello stick per una migliore tracciabilità
- Made in U.S.A.

RIFERIMENTO	TEMPERATURA DISPONIBILE	PRODOTTI PER SCATOLA
disponibili su markal-city.com	86 diverse temperature disponibili	10

MARCATORI, INDICATORI DI TEMPERATURA PER SALDATORI

www.markal-city.com



RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA	RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA
61049	12	61071	12
61050	12	61073	12
61051	12	F 61041	12
61053	12	F 61042	12
61069	12	F 61043	12
61070	12	F 61044	12

LA-CO Industries Europe

Allée des Combes - PIPA
01150 BLYES
FRANCE
Tel. +33 (0) 4 74 46 23 23
Fax +33 (0) 4 74 46 23 29
info-europe@laco.com

LA-CO Industries Inc

1201 Pratt Blvd.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tel. +1 847. 956.7600
Fax +1 847. 956.9885
customer_service@laco.com

LP94R00018IT 12/21



STYLMARK ORIGINAL

Marcatore a tubetto per superfici multiple



Markal® Stylmark Original è un marcatore con punta a sfera in metallo adatto alla maggior parte delle superfici. Il tubetto in alluminio e la vernice densa lo rendono la soluzione ideale per superfici ruvide, verticali e soffitti, garantendo un'aderenza eccellente anche in caso di superfici unte o bagnate. L'assenza di xilene nella vernice consente di ridurre i rischi per la salute degli utenti.

- La resistente punta a sfera in acciaio consente di applicare marcature con vernice indelebile su superfici lisce o ruvide
- Punta a sfera in acciaio resistente per un uso a lungo su superfici molto ruvide
- Disponibile in 3 misure: 3 mm e 6 mm per ottenere marcature di spessore variabile
- Vernice indelebile in 11 colori brillanti e netti resistente ad agenti atmosferici, acqua e raggi UV
- Vernice esclusiva progettata per non gocciolare su superfici verticali o soffitti
- Intervallo di temperatura: da -20°C a 70°C
- Resistenza alla temperatura : 200°C

Codici articolo per Stylmark 3 mm. Per altre misure, siamo a vostra disposizione.

RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA	RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA
96652	1	96656	1
96653	1	96661	1
96654	1	96662	1
96657	1	96660	1
96658	1	96659	1
96655	1		



PAINT-RITER™+ OILY SURFACE

Marcatore a vernice liquida per marcatura su superfici oleose



Paint-Riter™+ Oily Surface HP è un marcatore a vernice liquida sviluppato per prestazioni di marcatura superiori su superfici oleose e unte. La vernice ad alte prestazioni penetra attraverso olio e grasso e si asciuga velocemente lasciando una marcatura netta e permanente, resistente all'usura, agli agenti atmosferici e che non sbiadisce.

- L'esclusiva formulazione fa sì che la vernice non si disperda e asciughi rapidamente su superfici oleose e lasci marcature precise e permanenti
- La vernice priva di xilene riduce i rischi per la salute degli utenti ed è conforme alle prescrizioni della direttiva 65 dello stato della California e delle norme EAP HAPS e SARA 313 degli Stati Uniti
- La punta e il serbatoio in metallo particolarmente resistenti riducono il rischio di rotture assicurando una maggiore durata del prodotto
- Pratico tappo con clip per tenerlo facilmente in tasca
- Intervallo di temperatura: da -46 °C a 66 °C

RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA	RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA
96960	12	96974	12
96961	12	96973	12
96962	12	96975	12
96965	12	96971	12
96966	12	96970	12
96963	12	96967	12
96964	12	96972	12



PAINTSTIK® ORIGINAL B®

Stick generico di vernice solida permanente



Il più versatile ed economico dei marcatori Markal®, l'originale marcatore a vernice solida Paintstik® Original B® coniuga la resistenza della vernice con la praticità di un pastello. La formulazione della vernice garantisce prestazioni di marcatura di livello superiore su superfici oleose, ghiacciate, bagnate o fredde ed è resistente ad agenti atmosferici e raggi UV. Il Paintstik funziona su superfici ruvide, arrugginite, lisce o sporche.

- Vera vernice per marcature perfettamente visibili a lungo
- Marcatura eccellente su superfici lisce, ruvide, arrugginite o sporche
- Il marcatore a vernice solida elimina l'esigenza di sostituire, appuntire o preparare le punte, in modo da aumentare la produttività
- Pratico da maneggiare, il portapastelli in cartone riciclabile protegge il marcatore Paintstik per consentirne il massimo sfruttamento
- Resistente ad agenti atmosferici e raggi UV per offrire la massima durata
- Intervallo di temperatura: da -46°C a 66°C

RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA	RIFERIMENTO	PRODOTTI PER SCATOLA
80220	12	80224	12
80221	12	80228	12
80222	12	80229	12
80225	12	80227	12
80226	12	80230	12
80223	12		

Come fabbricanti, non abbiamo modo di controllare l'impiego e le condizioni d'uso dei nostri prodotti. Pertanto, non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali danni che possono verificarsi durante l'uso in condizioni al di fuori del nostro controllo. Eseguite sempre test di compatibilità in base alla vostra applicazione prima dell'uso. Questo documento non è contrattuale e potrebbe essere modificato senza preavviso.