

RW-LED-STR

Lampada di Wood da postazione fissa 9 LED – Forma allungata



Rispetto alle lampade tradizionali sono più compatte, silenziose e scaldano meno.

Accensione e commutazione istantanea.

Bassa rumorosità e basso riscaldamento della zona di lavoro.

Illuminazione UV mediante 9 LED ad alta potenza

Lunghezza d'onda di picco: 365 nm

Potere illuminante: > 3.500 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ a 380 mm uniformi

Superficie illuminata: 800 x 300 mm

Emissione luce naturale in modalità UV: <5 lux a 380mm

Alimentazione: 230V – 50Hz

Dimensioni: 520 x 150 x 120 mm

Con dichiarazione di conformità EN ISO 3059.

Efficace e sicuro filtro UV: trasmesso solo lo spettro di lunghezza d'onda di 320÷380 nm, picco a 365 nm.

É obbligatorio l'utilizzo degli appositi DPI (occhiali di protezione UV): un paio viene fornito a corredo.



RW-LED-STR-multi

Lampada di Wood da postazione fissa 9 LED – Forma allungata – Intensità selezionabile

Caratteristiche tecniche come la RW-LED-STR.

La potenza di emissione è selezionabile mediante un potenziometro a scatti:

- intensità bassa, per verifica lavaggio del penetrante fluorescente
- intensità media, per l'ispezione
- intensità massima, per l'ispezione
-

RW-LED-STR-multi2

Lampada di Wood da postazione fissa 9 LED – Forma allungata – Intensità selezionabile automaticamente

Caratteristiche tecniche come la RW-LED-STR.

La potenza di emissione è selezionabile mediante pannello touch-screen dell'impianto e/o richiamabile in automatico dalla ricetta di controllo:

- intensità bassa, per verifica lavaggio del penetrante fluorescente
- intensità media, per l'ispezione
- intensità massima, per l'ispezione