

RW-LED12B-FH

Lampada di Wood da postazione fissa 12 LED + Luce Bianca

Lampada da posizione sovratesta con irraggiamento UV 365nm estremamente potente e uniforme.

Sono presenti 2 potenti LED attivabili all'occorrenza per effettuare controllo in luce bianca.

Accensione e commutazione istantanea.

Bassa rumorosità e basso riscaldamento della zona di lavoro.



Illuminazione UV mediante 12 LED ad alta potenza

Lunghezza d'onda di picco: 365 nm

Potere illuminante: > 6.000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ a 380 mm uniformi

Superficie illuminata: 400 x 300 mm

Emissione luce naturale in modalità UV: <5 lux a 380mm

Alimentazione: 230V – 50Hz

Peso: 5 kg

Dimensioni: 360 x 190 x 130 mm

Con dichiarazione di conformità EN ISO 3059.

Include staffa posteriore per il collegamento mediante staffa o treppiede.

Efficace e sicuro filtro UV: trasmesso solo lo spettro di lunghezza d'onda di 320÷380 nm, picco a 365 nm.

É obbligatorio l'utilizzo degli appositi DPI (occhiali di protezione UV): un paio viene fornito a corredo.

M A D E I N I T A L Y